

Legende · Explanations

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>Maße · Dimensions</p> <p>LW: Rahmenaußenbreite <i>frame width</i></p> <p>H: Plattenhöhe · <i>plate height</i></p> <p>B: Plattenbreite · <i>plate width</i></p> <p>Kupplungen · Couplings</p> <p>RF40AM: RF 40-G150 AM</p> <p>RF50AM: RF 50 AM</p> <p>RF50AMJK: RF 50 AM JK (jack-knifing)</p> | <p>Anzeige-Satz · Indication Kit</p> <p>I12: Anzeige-Satz 12 m <i>Indication Kit 12 m</i></p> <p>I12L: Anzeige-Satz 12 m + Lampe <i>Indication Kit 12 m + Lampe</i></p> <p>I16: Anzeige-Satz 16 m <i>Indication Kit 16 m</i></p> <p>I16L: Anzeige-Satz 16 m + Lampe <i>Indication Kit 16 m + Lampe</i></p> <p>IJ12: Anzeige-Satz JK 12 m* <i>Indication Kit JK 12 m*</i></p> <p>IJ12L: Anzeige-Satz JK 12 m + Lampe* <i>Indication Kit JK 12 m + Lampe*</i></p> <p>IJ16: Anzeige-Satz JK 16 m* <i>Indication Kit JK 16 m*</i></p> <p>IJ16L: Anzeige-Satz JK 16 m + Lampe* <i>Indication Kit JK 16 m + Lampe*</i></p> | <p>outCab Verriegelungsanzeige outCab Locking Indication</p> <p>OI: outCab Verriegelungsanzeige <i>outCab Locking Indication</i></p> <p>NOI: Keine outCab Verriegelungsanzeige <i>None outCab Locking Indication</i></p> <p>Steuereinheiten · Control units</p> <p>PALM: Palm (AM/RL)</p> <p>DUO: Duomatic (AM/RL)</p> <p>C: C-Coupling (AM/RL)</p> <p>VENTIL: Valvebox (AM/RL)</p> | <p>Montage · Installation</p> <p>FV: Standard · <i>flange forward</i></p> <p>FB: Gegen-Standard (180° gedreht) <i>flange backward</i></p> <p>A: montiert · <i>assembled</i></p> <p>N: nicht montiert · <i>not assembled</i></p> <p>SB: mit Versorgungssteckerblech <i>with supply connector bracket</i></p> <p>NSB: kein Versorgungssteckerblech <i>no supply connector bracket</i></p> |
|--|---|---|--|

* Anzeige-Satz für RF 50 AM JK (jack-knifing) · *Indication Kit for RF 50 AM JK (jack-knifing)*